Grabador de vídeo digital H.264

4CH/8CH/16CH

Manual de funcionamiento rápido



Funcionamiento del sistema DVR

Consejo 1: El modo de visualización por defecto del DVR es VGA, si el usuario usa el puerto BNC (CVBS) para la salida, por favor presione el botón “Menú” del panel frontal durante unos 15 segundos hasta que el sistema cambie al modo de visualización BNC automáticamente, o use la salida VGA, para acceder al sistema DVR y ajustar la resolución de visualización de pantalla a CVBS, el usuario puede operar y controlar el DVR.

Consejo 2: Si el ordenador es un sistema Win8, por favor inicie sesión en el ordenador como administrador.

Si el DVR tiene la función en la nube (UID), puede llevarse a cabo la vista remota de las siguientes formas:

Inicio de sesión del sistema

El nombre de usuario por defecto de fábrica: admin; contraseña: 0000 0000 (ocho ceros)

Entrar en el Menú Principal > Ajustes avanzados > Seleccionar el tipo de red

“DHCP” > Pinchar “Aplicar”



Después de finalizar el ajuste de red, Entrar en el Menú principal > QR e Información > Red

Aquí, el usuario puede comprobar la dirección IP del DVR, UID y el estado en la nube. Si el estado en la nube es conectado, entonces el usuario puede usar el UID para visitar el DVR. Si se muestra desconectado, el usuario tiene que comprobar el estado de internet o los cables de red.

Mientras que la nube esté conectada, empezará la vista remota en su ordenador.

1-Navegador:

Introduzca: http://www.easyconfigure.com en el navegador IE > Instale el "ActiveX" > Entre en el UID del DVR > Nombre de usuario por defecto: "admin"; contraseña por defecto: 00000000 (ocho ceros) > Pinche "Iniciar sesión" para empezar la vista

2- CMS

Primero, copie el software CMS del CD e instálelo en el ordenador, para el primer arranque, el usuario tiene que registrar el nombre de usuario del Administrador y establecer la contraseña

Después del registro, introducir el nombre de usuario y contraseña > Pinchar “OK” para iniciar sesión.

Después de iniciar sesión, hacer clic derecho en la Lista de dispositivos > Pinchar en “Añadir dispositivo”



Después aparecerá la ventana inferior. Hay dos tipos de inicio de sesión: Inicio de sesión IP (visita mediante DDNS), e inicio de sesión P2P (visita mediante UID)

Seleccione “P2P” > Introduzca la ID P2P > Introduzca cualquier nombre en “Nombre de dispositivo” > Introduzca el nombre de usuario por defecto del dispositivo “admin”, y la contraseña por defecto “00000000” (ocho ceros).



Después de terminar de añadir, haga clic derecho en el nuevo dispositivo añadido > Iniciar sesión



Pinche en Todos los canales y abra el control remoto

3- Teléfono móvil

1. Por favor descargue “VIDEODEFENCEV2” de Google Play o App Store

2. Por favor use el software de escaneo del código QR para escanear el código QR de visualización en el DVR y obtenga el enlace de descarga.



3. Instalación y arranque

XIXVISION



Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION





Manual de funcionamiento rápido


Device Info
Register Type [Common login]
Name
Ip
device ip
Port
0
Username
admin
Password
Click me get device channel count
Channel count 8


Ajustes avanzados
Red
Email
DDNS
P.T.Z
Usuarios
Lista de 'Bloquea
DDNS
Tipo DDNS
leadingdvr.com
Nombre dominio
b7737128.leadingdvr.com
Actualizar intervalo
3 X 60 Segundo
Probar
¡ La configuración ha sido guardada con éxito!
defecto
Validar

Ajustes avanzados
Red
Email
DDNS
P.T.Z
Usuarios
Lista de 'Bloquea
Puerto WEB
80
Puerto MEDIA
9000
UPNP
Probar
Tipo de red
DHCP
Probar
¡ La configuración ha sido guardada con éxito!
defecto
Validar


Device Info
Register Type [Common login]
Name Device1
Ip device ip
Port media port
Username admin
Password ••••••••
Click me get device channel count
Channel count 0



Entrar al menú principal del DVR – QR e información – Código QR, después escanee el código QR


VIDEODEFENCEV2
UID=JlG6GGNaR
aCIbjbWddd8
yyyyyyyy https://
play.google.com/
store/apps/
details?id=com.
howie.player
https://itunes.
apple.com/us/
app/
videodefencev2/
id768440313?ls=
1&mt=8
Formato QR_CODE
Tipo TEXT
Tiempo 3/9/15 3:36 PM
Metadata L
Again
Done


Device
Device3
0FI7DLp6LZSFrSCjddd8
Device4
rCJxIlL076W08WNGddd8

XIXVISION



Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION

Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION





Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION



Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION





Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION





Manual de funcionamiento rápido

XIXVISION

Manual de funcionamiento rápido

▲Nada de lo contenido en el manual adjunto a este producto deberá ser duplicado, diseminado, transcrito o almacenado en ningún sistema de recuperación o traducido a otro idioma sin el consentimiento por escrito.

▲Las especificaciones de los productos y la información contenida en este manual son sólo para referencia, y el contenido de los mismos está sujeto a la actualización sin previo aviso, y si usted quiere eliminar este producto, por favor entregar para tener calificación ambiental de terceros.

▲No asumimos ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso inadecuado de este producto, los nombres de productos mencionados en este manual tienen la intención de fines de identificación, y también pueden ser marcas registradas o derechos de autor propiedad de otras empresas registradas.

▲El color del producto proporcionado en este paquete de marketing puede diferir del color que se muestra en el paquete original. Las fotos son sólo de referencia, las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, los accesorios disponibles pueden variar de un mercado a otro, por favor consulte a su distribuidor local.

▲ Este manual se ha comprobado cuidadosamente, pero no se han impedido errores de ortografía o técnicos, tales error u omisiones serán corregidos en la nueva versión, tenemos el derecho de modificar cualquier información contenida en este manual sin previo aviso.