



Central de alarma XIXvision



- Central de Alarma XIXa-8000
- Módulo IP + GSM/GPRS
- 32 zonas radio + 8 cableadas
- Frecuencia 868 Mhz
- Control por APP "ST panel"
- Acceso por Cloud
- Aviso mediante llamada de voz, SMS, e-mail

Configuración mediante acceso web

1. La configuración por defecto del panel es:

Dirección IP: 192.168.001.081

Máscara subred: 255.255.255.000

Puerta enlace: 192.168.001.001

DNS preferido: 202.96.128.86


DNS secundario: 8.8.8.8

2. Comprobar o ajustar la dirección IP del PC en el mismo rango de direcciones IP

3. Acceder desde el navegador a la dirección del panel con:

usuario **admin** y contraseña **012345**

y se cargará la pantalla del menú:



4. Control remoto



Estado del sistema: Opciones para Armado total, Parcial, Desarmado y cancelar alarma.

Anulación de zona: Seleccionar la zona que se desea anular o reactivar.


5. Configuración acceso Red

En Menú > Ajustes de Red: Ajustar la Dirección IP, Puerta de enlace, DNS, etc.



6. Configuración acceso Cloud

Teléfonos para avisos

 **nota:** Configura los teléfonos para los avisos de las alarmas. Introduzca el número de teléfono

Teléfono

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Teléfono 3:

Teléfono 4:

Intentos de llamada(1-15):

Remote Control Server

Server IP:

Server Port:

User:

Password:

Copyright © 2015 JND.

Indicar estos parámetros para conectar al Cloud del panel:

Server IP: 47.88.138.208 o 47.91.74.102

Server Port: 18034

User: Identificador único para cada panel. Ya está indicado.

Password: Indicar la contraseña que se desee. Se deberá poner la misma en la app móvil.


No es necesario abrir puertos.

7. Este sistema de alarma permite control remoto desde APP móvil (iOS y Android):

Nombre: ST panel (disponible en App Store y Play Store)

Proceso para crear una conexión en la App

- Seleccionar Account (Cuenta)
- Seleccionar Añadir



movistar Desbloqueado 32 %

Cuentas lista Crear cuenta Guardar


POR FAVOR INTRODUCIR
INFORMACIÓN CUENTA

Nombre: 868

ID:  Copiar el código que esta
detrás del panel o
escanear el código QR

Contraseña: ••••••••


IP: 47.91.74.102

QR exploración  Escanear código
que esta detras del
panel

- Completar los datos para acceso directo al panel

Para acceso P2P a través de la nube indicar estos datos:

- Usuario: igual al que se indica en Remote Control Server
- Password: igual al indicado en Remote Control Server
- Dirección IP: la del servidor P2P: **47.88.138.208 o 47.91.74.102**



Una vez creada la conexión, desde la pantalla principal se selecciona el nombre del panel y pulsamos Login. Se muestra directamente la pantalla principal de control del sistema

Seleccionando el icono Setting (Ajustes) se muestra un menú de opciones de configuración del panel. Desde la app móvil se puede realizar la configuración del panel.



Center
platform



Network



System
settings



Phone settings



Wireless
device



Zone settings



RFID settings



Alarm settings



GPRS settings



Timing arm



Email settings



Time settings



Manage



Setting



Help