

1. Introducción.

Este producto es un mando a distancia con 6 botones, es el perfecto complemento a su central de alarma. Tiene la función del control de los accesorios inalámbricos. Su diseño es pequeño. Es fácil de usar y su alcance es de unos 30 mts aprox. Una vez lo codifique, podrá manejar los componentes inalámbricos como los botones tradicionales de armado y desarmado de la central, armado parcial o armado casa, nuevas llaves para el control inalámbrico y tecla de emergencia inmediata.



2. Especificaciones

Rango de trabajo: 100 mts. Voltaje: 5`8V-7V con 2 pilas.

Frecuencia: 868 Mhz Código: 28Bits ID, 36 Bits código fecha.


Emisión de información: Iluminación de LED Temperatura: -10°C`50°C

Peso: 22 Gr Color: Gris.


3. Funciones principales

- 1) Botones funcionales.
- 2) Fácil Armado/ Desarmado, botón de emergencia, y armado parcial o casa.
- 3) Control electrónica inalámbrico.
- 4) Diseño exquisito, con imágenes para funciones clave, fáciles explicar.
- 5) Millones de combinaciones para su codificación.
- 6) Bajo consumo de transmisión, indicación luminosa de transmisión.
- 7) Compatible con productos inalámbricos 868Mhz.


4. Uso




1) Desde lejos presione 2 segundos y armara la central.



2) En casa, presione armado parcial



3) Desarmar presiones el botón 2 segundos.



4) Cuando tenga una emergencia y necesite ayudar, presione el botón 3 o 4 segundos.

5. Prueba y mantenimiento

5.1 Test.

Cuando sale de fábrica, este producto no lleva las pilas instaladas. Antes de comprobar, tiene que haber instalado en la central algún detector, por favor siga el manual de codificación de componentes inalámbricos. El proceso de prueba se hace de la siguiente manera:

1. Mantenga la distancia de los productos inalámbricos por encima de 3 metros; pulse la tecla de bloqueo durante 2 segundos y la luz se encenderá 2 veces al comprobar el estado del receptor.
2. Confirmar que todos los productos funcionan correctamente, tal vez le ayude escuchar la voz interna de la central para configurarlos.
3. Hacer pruebas desde una esquina que este cubierta por los productos inalámbricos y a través de una pared, para ver si tiene alguna respuesta la central.

5.2 Cambio de las pilas.

Las pilas deben de cambiarse cada 6 meses, sino en plena operación de transmisión de agotaran y la operación no se finalizará. Las baterías deben ser las baterías de litio de 6V, por favor siga los siguientes pasos para cambiar las pilas.

1. Con un destornillador pequeño, afloje el tornillo que está en parte trasera del mando.
2. Separar la cubierta trasera y extraer las pilas viejas.
3. Insertar correctamente los polos de las pilas, fíjese en el dibujo.
4. Atornille la cubierta posterior.
5. Pruebe el mando, el LED se iluminará y arme y desarme la central.
6. Sistema limitado

Nuestros productos son totalmente fiables, pero en algunos modelos puede haber alguna limitación, como los siguientes casos:

1. Cuando el panel de control no es estable, o un regulador más alejado no está en el rango de cobertura, puede llevar al no envío de señal.
2. Baja tensión del control remoto.

*Nota: Si modifica alguna pieza de este producto, posiblemente pierda la garantía.